

<http://www.emulation64.fr>

Mode d'emploi pour la Nintendo 64

Memory Card Plus (P-375A)

Le Memory Card Plus se branche directement dans la fente située sous la manette Nintendo 64. Pour utiliser le Memory Card Plus, faites glisser la cartouche dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le Memory Card Plus fonctionne avec tous les jeux compatibles avec le Controller Pak.

Remarque : Le retrait du Memory Card Plus pendant l'enregistrement peut entraîner une perte ou une corruption des données.

► CHANGEMENT D'UNITÉS

Le Memory Card Plus comporte quatre unités. Chaque unité a la même capacité qu'un Controller Pak standard. La capacité du Memory Card Plus est donc quatre fois plus grande que celle d'une cartouche mémoire standard.

Pour changer d'unité, faites simplement glisser le commutateur situé à l'arrière du Memory Card Plus.

Remarque : Vous pouvez changer d'unité à tout moment, mais nous vous recommandons de ne le faire que lorsque la console est éteinte. Certains jeux, comme Gretzky's 3D Hockey, enregistrent automatiquement lorsque vous accédez à l'écran du gestionnaire de mémoire. Lorsque vous jouez à des jeux qui se sauvegardent automatiquement, le changement d'unité réenregistrera les informations sur la nouvelle unité. Vous aurez alors un doublon des informations de l'unité précédente. Cela ne se produira pas si vous changez d'unité lorsque l'alimentation est coupée.

Le Memory Card Plus ayant une très grande capacité de stockage, vous pourriez avoir du mal à retrouver vos sauvegardes de jeu préférées. Il est utile de conserver une liste des jeux sauvegardés sur chaque unité.

► DÉPANNAGE

1. Vous pouvez afficher les fichiers sauvegardés sur le Memory Card Plus dans le gestionnaire de mémoire de la Nintendo 64. Tout d'abord, éteignez la console. Ensuite, insérez le jeu auquel vous souhaitez jouer dans la console Nintendo 64. Allumez la console tout en appuyant sur le bouton START et en le maintenant enfoncé.
2. NE CHANGEZ PAS d'unité pendant le jeu.
3. NE RETIREZ PAS le Memory Card Plus pendant l'enregistrement des informations.
4. N'INSÉREZ PAS le Memory Card Plus dans le port d'extension de mémoire de la console Nintendo 64 (insérez la carte mémoire dans la manette Nintendo 64).

► ENTRETIEN

1. Ne touchez pas directement les connecteurs du Memory Card Plus. Gardez les connecteurs propres et secs.
2. Ne laissez pas le Memory Card Plus dans des zones humides ou ne l'exposez pas à des températures élevées.

► REMARQUES IMPORTANTE

1. Le chargement et la sauvegarde d'une partie sont définis par le jeu. Veuillez vous référer au manuel du jeu pour les instructions de chargement et de sauvegarde appropriées.
2. Le Memory Card Plus n'enregistrera pas l'intégralité de la partie, mais enregistrera les positions et les points gagnés.

Interact - Memory Card Plus (Traduction)

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez adresser toutes vos demandes à :

E-mail : support@gameshark.com

Site Internet : <http://www.interact-acc.com>

Adresse :

InterAct Game Products
Consumer Services
9611 Pulaski Park Drive, Suite 309
Baltimore, MD 21220

Numéro de téléphone : 410-238-1426
(en semaine de 10h à 20h EST)

Nintendo 64 et Controller Pak sont des marques commerciales de Nintendo of America, Inc.