

<http://www.emulation64.fr>

# **SUPER**<sup>64</sup> **Operations Manual**



e · o · n

Traduit en Français par BFrancois

Emulation64.fr

## Comme toujours. Comme jamais auparavant.


Retour à l'événement vidéoludique le plus attendu des années 90.

La Nintendo 64 a été la console de jeu vidéo phare qui a apporté des graphismes 3D complets aux foyers du monde entier — notre premier aperçu de la véritable liberté dans un monde sans limites.

Si l'influence de la N64 se fera sentir pendant des générations à venir, le matériel est toujours enchaîné au passé par sa nécessité de fonctionner en mode natif sur les téléviseurs cathodiques.

### Jusqu'à maintenant...

Avec votre nouvel adaptateur EON Super 64, le premier adaptateur N64 entièrement plug and play au monde, préparez-vous à découvrir une bibliothèque complète de jeux, sans lag, et en 480p propre via HDMI.





## Commençons !

Instructions générales de configuration :

- \* Étape 1 : Branchez fermement l'EON Super 64 sur la sortie vidéo de votre console Nintendo 64.
- \* Étape 2 : Branchez un câble HDMI de votre EON Super 64 vers votre télévision HD.
- \* Étape 3 : Branchez l'adaptateur secteur sur votre Nintendo 64.

## Mode Slick :

Votre nouveau EON Super 64 offre une fonctionnalité supplémentaire appelée Slick Mode !

Ce mode permet d'affiner les bords rugueux et irréguliers et peut améliorer encore davantage les images 2D et les jeux rapides !

Appuyez simplement sur le bouton situé sur le côté droit de votre accessoire.

Lorsque le voyant est allumé, vous êtes en mode Slick !  
Lorsqu'il est éteint, vous revenez au mode classique.

